

SCANDINAVIAN



SPACARE

Brugsanvisning for SunWac 2

Gælder for følgende varenumre: 550 - 551

SpaCare SunWac 2 anvendes i indendørs spa i udlejningshuse/luksussommerhuse og hoteller til total desinfektion af anlæggets skjulte rør- og pumpesystem for at undgå risiko for sygdomssmitte i badet.

SIKKER BADE HYGIEJNE OPNÅS, HVIS FØLGENDE PROCEDURE FØLGES:

Det skjulte rørsystem skal rengøres hver 4. uge med **SpaCare Pipe Cleaner**. Den daglige hygiejne sikres af brugerne selv ved anvendelse af **SpaCare SunWac 3**-tabletter.

Total desinfektion med **SunWac 2** udføres af uddannet servicepersonale 1 gang pr. uge (mellem hvert lejerskift) således:

Karret fyldes med rent vand og tilsættes 1 dl. = 100 ml **SunWac 2**-koncentrat pr. 150-200 l. badevand.

Der må ikke være badende i vandet samtidig. Vandcirkulationen startes, og pumpen skal herefter køre i mindst 5 minutter. Før vandcirkulationen stoppes, startes luftindblæsningen kortvarigt, ca. 10 sek.

Karret tømmes og aftørres, hvorefter det igen er klar til brug.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER